

KIT POLYROM

0,5 Litre

ROMUS

FR Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre revêtement de sécurité antidérapant POLYROM.

POLYROM se pose très simplement (horizontal, vertical, etc.) et ne nécessite pas de main d'œuvre qualifiée. Lire attentivement les instructions.

Pour une pose réussie de POLYROM utiliser exclusivement des accessoires d'origine POLYROM

REF. 6950 - POLYROM Noir : Pose en 2 couches fines. Épaisseur finale : +/- 1 mm (Étapes 1, 2 et 3)

REF- 6951 - POLYROM Transparent : Pose en 1 couche fine. Épaisseur finale +/- 0,8 mm (Étapes 1 et 2)

Le lieu de pose doit être sec et ventilé. Température du support / de l'Air : 8 à 35° / 10 à 35° C. Le temps doit être sec. Hygrométrie : < à 85 %.

Étape 1 : Préparation en fonction du support.

Pour POLYROM Noir et Transparent

Surfaces peintes, Bois : Ponçage Grain 40 / 60. Carrelage, Béton (Type hélicoptère), Aluminium, Acier galva : Primaire.

Support : Propre / Parfaitement dépolu / Sec (à cœur) / Dégraissé. (Avec du Xylène exclusivement)

Masquage / Démontage. Si nécessaire

Étape 2 : Application 1^{ère} Couche.

Pour POLYROM Noir et Transparent

Monter le rouleau, sa poignée et la première mousse / Ouvrir le bidon avec l'ouvre bidon fourni.

Remettre les particules en suspension à l'aide de l'agitateur fourni (pendant 2mn).

Renouveler régulièrement l'opération pendant l'application.

Appliquer une première couche fine en roulant doucement sans appuyer.

Changer la mousse du rouleau.

Temps de séchage 1^{ère} couche : Collante et non tachante (1 à 4 heures suivant hygrométrie et température).

Étape 3 : Application 2^{ème} Couche.

Pour POLYROM Noir

La 2^{ème} couche doit être appliquée dans un délai maxi de 12 heures.

Pose à l'extérieur : Attention, la surface doit rester sèche (Pas d'humidité ou d'embrun).

Remettre les particules en suspension à l'aide de l'agitateur fourni (pendant 2mn).

Renouveler régulièrement l'opération pendant l'application.

Appliquer la 2^{ème} couche en roulant doucement sans appuyer.

Finition :

Pour POLYROM Noir et Transparent

Enlever les bandes de masquage et la mousse du rouleau.

Temps de séchage : Passage : 12 heures. A cœur : 4 à 6 jours

Temps de séchage : Passage : 12 heures. A cœur : 4 à 6 jours

Cas particulier :

Pour POLYROM Noir et Transparent

Application du primaire : Pose à la brosse plate en 1 couche fine. Attendre 1 à 2 heures pour la pose de POLYROM Aspect un fois sec : Transparent.

Généralités :

Dans le temps POLYROM s'use, pour lui rendre sa fonction antidérapante, il suffit de remettre une couche de la même qualité après ponçage et dégraissage avec du Xylène.

ROMUS n'assume aucune responsabilité du fait de la pose ou de son usage.